

40200-B ACP-13J

A

B


A	B
230	16J
270	18J
290	20J

セット部品は下記セット№で受注可です。
 口枠の部品は単体受注不可です。
 () の部品は組込部品です。

941 : 201~203, NC2

943 : 337~343

972 : スプレー




ACP-13J Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類	員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
101	カバー		1		E0-40200-B-101
102	6 カクアナツキホタンホルト		2		E0-40200-B-102
103	ツリフック(メッキツキ)		2		E0-40200-B-103
104	ゴムイタ(クロ)		2		E0-40200-B-104
105	バッテリーカバーCOMP(L)		1		E0-40200-B-105
106	6 カクアナツキホルトセット		4		E0-40200-B-106
107	スプリングヒール		2		E0-40200-B-107
108	アムヒール		2		E0-40200-B-108
109	スプリングヒール		2		E0-40200-B-109
110	リンクカバー		2		E0-40200-B-110
111	ブッシュ(フランジ)		2		E0-40200-B-111
112	テーパーヒール(メッキツキ)		2		E0-40200-B-112
113	ブッシュ(フランジ)		2		E0-40200-B-113
114	6 カクアナツキホルトセット		2		E0-40200-B-114
115	リミットリフケイタ		1		E0-40200-B-115
116	6 カクアナツキホルトセット		1		E0-40200-B-116
117	ゴムイタ(バッテリーオサエ)		2		E0-40200-B-117
118	レギュレーター		1		E0-40200-B-118
119	チャージャーカバー		1		E0-40200-B-119
120	6 カクアナツキホルトセット		4		E0-40200-B-120
121	コートリートリツケフケット		1		E0-40200-B-121
122	6 カクアナツキホルトセット		3		E0-40200-B-122
123	パンパー		1		E0-40200-B-123
124	6 カクアナツキホタンホルト		5		E0-40200-B-124
125	バッテリーカバーCOMP(R)		1		E0-40200-B-125
201	バッキンセット		1		E0-40200-B-201
202	グラントナット		1		E0-40200-B-202
203	ピストンロッドセット		1		E0-40200-B-203
204	シリンダーヘッドヒール(メッキツキ)		1		E0-40200-B-204
205	ブッシュ・ドライブメット		2		E0-40200-B-205
206	E-リング		2		E0-40200-B-206
207	6 カクアナツキホルトセット		2		E0-40200-B-207
208	6 カクアナツキホルトセット		1		E0-40200-B-208
209	ツキテ(90ILホ)		1		E0-40200-B-209
210	コウアッホース		1		E0-40200-B-210
211	ツキテ(ストレート)		1		E0-40200-B-211
212	ツキテ(BUT)オリングイリ		1		E0-40200-B-212
301	ハンドルアタリ(メッキツキ)		1		E0-40200-B-301
302	6 カクアナツキホタンホルト		2		E0-40200-B-302
303	ハンドルシグ(メッキツキ)		1		E0-40200-B-303
304	ブッシュ(フランジ)		2		E0-40200-B-304
305	ハンドルバネメタル(メッキツキ)		1		E0-40200-B-305
306	ホーススクルー(クホミサキ)		1		E0-40200-B-306
307	ハンドルバネ		1		E0-40200-B-307
308	ハンドルタイカバー		1		E0-40200-B-308
309	6 カクアナツキホタンホルト		1		E0-40200-B-309
310	ストッパーホルト(クレタンツキ)		1		E0-40200-B-310
311	リョウマルキー		1		E0-40200-B-311
312	ホーススクルー(トカリサキ)		2		E0-40200-B-312

ACP-13J Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
313	ハント°ルザ°			1		E0-40200-B-313
314	クランクセット			1	(315)	E0-40200-B-314
315	フ°ッシュ・ト°ライメット			2		E0-40200-B-315
316	テ°フ°ル°ンセット			2		E0-40200-B-316
317	ク°リスニツフ°ル			2		E0-40200-B-317
318	クランクシャフト			1		E0-40200-B-318
319	6 カクアナツキホ°ルトセット			1		E0-40200-B-319
320	ロットセット			2	(321,323)	E0-40200-B-320
321	フ°ッシュ・ト°ライメット			2		E0-40200-B-321
322	E-リング°			2		E0-40200-B-322
323	フ°ッシュ・ト°ライメット			4		E0-40200-B-323
324	ア°ムSUB			2	(325)	E0-40200-B-324
325	フ°ッシュ・ト°ライメット			4		E0-40200-B-325
326	ア°ムロットビ°ン			2		E0-40200-B-326
327	ロ°ト°ホイルシャフト			2		E0-40200-B-327
328	ス°リング°ビ°ン			4		E0-40200-B-328
329	ロ°ト°ホイルセット(カラーツキ)			2	(330)	E0-40200-B-329
330	ホイルキャップ°(タ°イ)			4		E0-40200-B-330
337	E-リング°			2		E0-40200-B-337
338	フ°ッシュ・ト°ライメット			4		E0-40200-B-338
339	スラストバ°アリング°			2		E0-40200-B-339
340	ス°リング°			2		E0-40200-B-340
341	キャスターCOMP			2		E0-40200-B-341
342	6 カクアナツキホ°ルトセット			2		E0-40200-B-342
343	シャリン(ACPヨリ)			2		E0-40200-B-343
344	フ°ッシュ			1		E0-40200-B-344
345	スナップ°リング°			1		E0-40200-B-345
346	バ°アリング°カラー			1		E0-40200-B-346
347	バ°アリング°			1		E0-40200-B-347
348	テ°バ°ーヨロバ°アリング°			1		E0-40200-B-348
349	6 カクアナツキホ°ルトセット			4		E0-40200-B-349
350	センカイバ°イフ°(メタルツキ)			1		E0-40200-B-350
351	6 カクアナツキホ°ルトセット			2		E0-40200-B-351
352	6 カクアナツキホ°ルトセット			6		E0-40200-B-352
353	スバ°ーサー			1		E0-40200-B-353
354	ホイル(ク°ウニツヨリ)			1		E0-40200-B-354
355	6 カクアナツキホ°ルト			8		E0-40200-B-355
941	シリンダ°ーフ°ロツク			1	201-203,NC2	E0-40200-B-941
943	キャスターアッシ			2	337-343	E0-40200-B-943
972	*トリョウ			1		E0-40200-B-972



ACP-13J Fig2.電装部

部品No.	部品名称	種類	員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
401	ｼﾞｭｼｶﾊﾞｰ2(UP・DWｱﾅﾘ)		1		E0-40200-B-401
402	6 ｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ(PWﾂｷ)		4		E0-40200-B-402
403	ﾛｯｶｰｽｲｯﾁ(ｼｵﾄﾞ)		1		E0-40200-B-403
404	ﾘﾌﾄｽｲｯﾁ		1		E0-40200-B-404
405	ﾊﾞﾀﾌﾗｲｽｲｯﾁﾉﾌﾞｾｯﾄ		2	(406)	E0-40200-B-405
406	ﾎｰﾛｰｽｸﾘｭｰ(ｸﾎﾞﾐｻｷ)		4		E0-40200-B-406
407	ｶﾑﾎﾞｯｸｽCOMP(ｾﾝﾂｷ)		1		E0-40200-B-407
408	ｼﾞｭｳｼﾞｭｱﾅﾂｷﾅﾊﾞｺﾈｼﾞ		2		E0-40200-B-408
409	ｼﾞｭｳｼﾞｭｱﾅﾂｷﾅﾊﾞｺﾈｼﾞ		4		E0-40200-B-409
410	ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ		2		E0-40200-B-410
411	ｼﾞｭｳｼﾞｭｱﾅﾂｷ ﾅﾊﾞｺﾈｼﾞ		2		E0-40200-B-411
412	ｼﾞｭｼｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ		1		E0-40200-B-412
413	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼﾞｭｳﾊﾞﾝﾃﾞﾝｽｲｯﾁ		1		E0-40200-B-413
414	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ		1		E0-40200-B-414
415	6 ｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ		2		E0-40200-B-415
416	ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾞｲﾌﾞｻｻｲﾀ		2		E0-40200-B-416
417	6 ｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ		2		E0-40200-B-417
418	ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾞｲﾌﾞｾｯﾄ		2	(419)	E0-40200-B-418
419	6 ｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ		4		E0-40200-B-419
420	ﾊﾝﾄﾞﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ		2		E0-40200-B-420
421	ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ		1		E0-40200-B-421
422	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼﾞｭｳﾊﾞﾝﾃﾞﾝｽｲｯﾁ		1		E0-40200-B-422
423	ｽｲｯﾁｶﾊﾞｰｾｯﾄ		1	(424)	E0-40200-B-423
424	6 ｶｸﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ		1		E0-40200-B-424
425	ﾊﾞﾝﾃﾞﾝｽｲｯﾁｶﾊﾞｰﾋﾞﾝ		1		E0-40200-B-425
426	E-ﾘﾝｸﾞ		2		E0-40200-B-426
427	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ1ｾｯﾄ		1	(428)	E0-40200-B-427
428	6 ｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ(PWﾂｷ)		3		E0-40200-B-428
429	ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ		1		E0-40200-B-429
430	ｼﾞｭｳｼﾞｭｱﾅﾂｷﾅﾊﾞｺﾈｼﾞ		2		E0-40200-B-430
431	ﾊﾞﾃﾘｰｲﾝｼﾞｬｰ		1		E0-40200-B-431
432	ﾅﾊﾞｺﾈｼﾞｾｯﾄ		2		E0-40200-B-432
433	ｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	A	1		E0-40200-B-433A
433	ｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ(ﾐｯﾊﾟｲｶﾞﾀ)	B	1		E0-40200-B-433B
434	ｷｰｽｲｯﾁ		1		E0-40200-B-434
435	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ(ｾﾝﾂｷ)		1	(436)	E0-40200-B-435
436	ｶﾞﾗｽｵﾝﾋｭｰｽﾞ		1		E0-40200-B-436
437	ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ(DC24)		1		E0-40200-B-437
438	6 ｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ		2		E0-40200-B-438
439	LED(ｺｰﾄﾞﾂｷ)		1		E0-40200-B-439
440	ﾂﾒﾂｷﾋｭｰｽﾞ		1		E0-40200-B-440
441	ﾋｭｰｽﾞﾀﾞｲ		1		E0-40200-B-441
442	ｼﾞｭｳｼﾞｭｱﾅﾂｷﾅﾊﾞｺﾈｼﾞ		2		E0-40200-B-442
443	ﾀﾝｼﾞｬｲ		1		E0-40200-B-443
444	ｼﾞｭｳｼﾞｭｱﾅﾂｷﾅﾊﾞｺﾈｼﾞ		2		E0-40200-B-444
445	ﾎｰﾝ(24V)		1		E0-40200-B-445
446	ｼﾞｭｳｼﾞｭｱﾅﾂｷﾅﾊﾞｺﾈｼﾞ		2		E0-40200-B-446
447	ｺﾝﾀｸﾀｰ(ﾌﾟﾚｰﾄﾂｷ)		1		E0-40200-B-447
448	ｼﾞｭｳｼﾞｭｱﾅﾂｷﾅﾊﾞｺﾈｼﾞ		2		E0-40200-B-448

ACP-13J Fig2.電装部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
449	ACインバーター(コントローラー)			1		E0-40200-B-449
450	シユウジマナツキハコネジ			4		E0-40200-B-450
451	6 カクアナツキホルトセット			2		E0-40200-B-451
452	6 カクアナツキホルトセット			2		E0-40200-B-452
453	バッテリー・DCリモコン(ACP)			1	(469,470)	E0-40200-B-453
454	6 カクアナツキホルトセット			3		E0-40200-B-454
455	バッテリー(直送)			2		E0-40200-B-455
456	バックルベルト			2		E0-40200-B-456
457	シユウテンキ(タンシツキ)			1		E0-40200-B-457
458	コートリール(コートツキ)			1		E0-40200-B-458
459	ナハコネジセット			2		E0-40200-B-459
460	マイクスイッチ			1		E0-40200-B-460
461	ナハコネジセット			2		E0-40200-B-461
462	コントロールバルブハーネス			1		E0-40200-B-462
463	スイッチハーネス			1		E0-40200-B-463
464	バッテリーコート			1		E0-40200-B-464
465	コンテションランプハーネス			1		E0-40200-B-465
466	インバーターハーネス			1		E0-40200-B-466
467	モーターハーネスアッシ			1		E0-40200-B-467
468	クツユニット			1		E0-40200-B-468
469	リレノイトバルブ			1		E0-40200-B-469
470	レハルケーシ			1		E0-40200-B-470
471	キー			1		E0-40200-B-471
942	コントロールバルブロック			1	401-430	E0-40200-B-942
971	*ライトリック			1		E0-40200-B-971