


40300-A BCP-13J
A -B C -D

A	-B	C	-D
40300-A		BCP-13J	
40330-A		BCP-16J	
40370-A		BCP-18J	
40390-A		BCP-20J	

966 : 201~204,208,209,NC2



改訂一A(1) 1/3

BCP-18J Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
101	*シユシトツヅカバ			1		E0-40370-A-101
102	アイホルト			2		E0-40370-A-102
103	6 カクナット			2		E0-40370-A-103
104	ヒラワツシャ			2		E0-40370-A-104
105	バツクルハルト			1		E0-40370-A-105
106	コードケース			1		E0-40370-A-106
107	シユシフロントカバ			1		E0-40370-A-107
108	6 カクアナツキホルトセット			2		E0-40370-A-108
109	アームピン			2		E0-40370-A-109
110	スプリングピン			2		E0-40370-A-110
111	リンクバ			2		E0-40370-A-111
112	ブッシュ(フランジ)			2		E0-40370-A-112
113	テーパーピン(メッキツキ)			2		E0-40370-A-113
114	6 カクアナツキホルトセット			2		E0-40370-A-114
115	6 カクアナツキホルトセット			2		E0-40370-A-115
116	ワツシャ			2		E0-40370-A-116
117	ブッシュ(フランジ)			2		E0-40370-A-117
118	バンプ-COMP			1		E0-40370-A-118
119	6 カクアナツキホルトセット			2		E0-40370-A-119
120	6 カクアナツキホルトセット			4		E0-40370-A-120
121	センターバンプ			1		E0-40370-A-121
122	6 カクホルトセット			4		E0-40370-A-122
201	バッキンセット			1		E0-40370-A-201
202	グランドナット			1		E0-40370-A-202
203	ピストンロッドセット			1		E0-40370-A-203
204	ブッシュ・ド・ライメット			2		E0-40370-A-204
205	シリンドーハットピン(メッキツキ)			1		E0-40370-A-205
206	E-リング			2		E0-40370-A-206
207	6 カクアナツキホルトセット			2		E0-40370-A-207
208	6 カクアナツキホルトセット			1		E0-40370-A-208
209	ツギテ(90IILホ)			1		E0-40370-A-209
210	コウアツホース(ツギテツキ)			1		E0-40370-A-210
211	ツギテ(ストレート)オリングイリ			1		E0-40370-A-211
301	クランクセット			1	(302,303)	E0-40370-A-301
302	ブッシュ・ド・ライメット			2		E0-40370-A-302
303	グリスニツプル			2		E0-40370-A-303
304	クランクシャフト			1		E0-40370-A-304
305	6 カクアナツキホルトセット			1		E0-40370-A-305
306	E-リング			2		E0-40370-A-306
307	ロッドセット			2	(308,309)	E0-40370-A-307
308	ブッシュ・ド・ライメット			2		E0-40370-A-308
309	ブッシュ・ド・ライメット			4		E0-40370-A-309
310	アームロッドピン			2		E0-40370-A-310
311	アームSUB			2	(312)	E0-40370-A-311
312	ブッシュ・ド・ライメット			4		E0-40370-A-312
313	ロードホイルシャフト			2		E0-40370-A-313
314	スプリングピン			4		E0-40370-A-314
317	ホギープラケット(ブッシュイリ)			2	(318)	E0-40370-A-317
318	ブッシュ・ド・ライメット			4		E0-40370-A-318

BCP-18J Fig1.フレーム部


部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
319	スプリングピッチ			4		E0-40370-A-319
320	ロートホイールシャフト			4		E0-40370-A-320
321	ロートホイールセット(カラーツキ)			4	(322)	E0-40370-A-321
322	ホイールキャップ(ショウ)			8		E0-40370-A-322
966	シリンダーアップロックス			1	201-204,208,209	E0-40370-A-966
971	*ハイトロリックス			1		E0-40370-A-971
972	*スプレー(グレー)	A		1		E0-40370-A-972A
972	*スプレー(ブラック)	B		1		E0-40370-A-972B
972	*塗料()	C		1		E0-40370-A-972C

40300-A BCP-13J

A -B C -D

A	-B	C	-D
40300-A		BCP-13J	
40330-A		BCP-16J	
40370-A		BCP-18J	
40390-A		BCP-20J	

965 : 377~382 (片側のみ)



改訂一A(1) 2/3

2014/05/12

BCP-18J Fig2.ポンプ部


部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
323	ハンド°ルアタリ(メッキツキ)			1		E0-40370-A-323
324	6 カクアナツキホ°タンホ°ルトセット			2		E0-40370-A-324
325	ハンド°ルジ°ク(メッキツキ)			1		E0-40370-A-325
326	ホーロースクリー(クホ°ミサキ)			1		E0-40370-A-326
327	ハンド°ルタイカバ°ー			1		E0-40370-A-327
328	6 カクアナツキホ°タンホ°ルトセット			1		E0-40370-A-328
329	フ°ッシュ(フランジ°)			2		E0-40370-A-329
330	ハンド°ルバ°ネ			1		E0-40370-A-330
331	ハンド°ルバ°ネコティメタル(メッキツキ)			1		E0-40370-A-331
332	ハンド°ルバ°ネカラー			1		E0-40370-A-332
333	ゴ°ムストッパ°ー(ウレタン)			1		E0-40370-A-333
334	6 カクアナツキホ°ルトセット			1		E0-40370-A-334
335	ハンド°ルサ°COMP			1		E0-40370-A-335
336	ホーロースクリー(トカ°リサキ)			2		E0-40370-A-336
337	6 カクアナツキホ°ルトセット			2		E0-40370-A-337
338	リョウマルキー			1		E0-40370-A-338
339	6 カクアナツキホ°ルトセット			4		E0-40370-A-339
340	デ°ンソウバ°ネルカバ°ー			1		E0-40370-A-340
341	6 カクアナツキホ°ルトセット			2		E0-40370-A-341
342	6 カクアナツキホ°ルト			6		E0-40370-A-342
343	タイトウキャップ°ホ°ルト			2		E0-40370-A-343
344	6 カクアナツキホ°ルトセット			4		E0-40370-A-344
345	ト°ライフ°ホイル(クド°ウヨウ)			1		E0-40370-A-345
346	6 カクホ°ルトセット			5		E0-40370-A-346
347	バ°ッテリーダ°イ			1		E0-40370-A-347
348	バ°ッテリーダ°イ			1		E0-40370-A-348
349	6 カクアナツキホ°ルトセット			4		E0-40370-A-349
350	ゴ°ムイタ(クロ)			2		E0-40370-A-350
351	フ°ッシュ			1		E0-40370-A-351
352	6 カクアナツキホ°タンホ°ルトセット			2		E0-40370-A-352
353	ケーフ°ルカ°イト°COMP			1		E0-40370-A-353
354	6 カクアナツキホ°ルトセット			2		E0-40370-A-354
355	バ°ッケージ°フ°ラケット			1		E0-40370-A-355
356	6 カクホ°ルト(SWツキ)			2		E0-40370-A-356
357	6 カクホ°ルト(SW・PWクミコミ)			1		E0-40370-A-357
358	6 カクホ°ルト(SW・PWクミコミ)			1		E0-40370-A-358
359	6 カクホ°ルト(SWツキ)			1		E0-40370-A-359
360	ホジ°ョキヤスタートリツケジ°クCOMP			2		E0-40370-A-360
361	6 カクアナツキホ°タンホ°ルトセット			2		E0-40370-A-361
362	クランクトリツケヒ°ンCOMP			2		E0-40370-A-362
363	E-リング°			2		E0-40370-A-363
364	ヒラワツシャ			2		E0-40370-A-364
365	6 カクアナツキホ°タンホ°ルトセット			2		E0-40370-A-365
366	Uナット			2		E0-40370-A-366
367	スフ°リング°ワツシャ			2		E0-40370-A-367
368	フ°ッシュ(フランジ°)			2		E0-40370-A-368
369	スフ°リング°(ホジ°ョキヤスターヨウ)			2		E0-40370-A-369
370	スフ°リング°カ°イト°			2		E0-40370-A-370
371	スフ°リング°チョウセイホ°ルトセット			2	(372)	E0-40370-A-371

BCP-18J Fig2.ポンプ部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
372	プッシュ・ト・ライメット			2		E0-40370-A-372
373	スナック・リング			2		E0-40370-A-373
374	ホジ・ヨキスター-COMP(右)			1	(376)	E0-40370-A-374
375	ホジ・ヨキスター-COMP(左)			1	(376)	E0-40370-A-375
376	プッシュ・ト・ライメット			4		E0-40370-A-376
377	E-リング			2		E0-40370-A-377
378	H-アリング			2		E0-40370-A-378
379	補助キスター-Hアリングセット			2		E0-40370-A-379
380	ホジ・ヨキスター-プ・ラケットCOMP			2		E0-40370-A-380
381	シャリン(ACP37)			2		E0-40370-A-381
382	6 カクアナツキホルトセット			2		E0-40370-A-382
965	ホジ・ヨキスター-アツシ			2	377-382	E0-40370-A-965
969	補助キスター-セット(右)	A		1	377-382	E0-40370-A-969A
969	補助キスター-セット(左)	B		1	377-382	E0-40370-A-969B

A	-B	C	-D
40300-A		BCP-13J	
40330-A		BCP-16J	
40370-A		BCP-18J	
40390-A		BCP-20J	

40300-A BCP-13J
A -B C -D



BCP-18J Fig3.電装部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
401	ジ ュシハント° ルハウジ° ング°			1		E0-40370-A-401
402	ジ ュシハント° ルカバ° -			1		E0-40370-A-402
403	ブ° ライント° キャップ°			3		E0-40370-A-403
404	ソウコウモード° キリカエスイッチ			1		E0-40370-A-404
405	ジ° ヨウショウスイッチ			1		E0-40370-A-405
406	カコウスイッチ			1		E0-40370-A-406
407	ハンテンスイッチカバ° -			1		E0-40370-A-407
408	アクセルスイッチ			1		E0-40370-A-408
409	アクセルク° リップ°			2		E0-40370-A-409
410	チュウケイキバ° ン			1		E0-40370-A-410
411	ウレタンワツシャセット			2		E0-40370-A-411
412	ハント° ルCOMP			1		E0-40370-A-412
413	ハント° ルステーカバ° -			1		E0-40370-A-413
414	6 カクアナツキホ° タンホ° ルトセット			2		E0-40370-A-414
415	サト° ル(コ° ティンク° ツキ)			1		E0-40370-A-415
416	ジ° ユウジ° アナツキナハ° コネジ°			1		E0-40370-A-416
417	マイクロスイッチセット			1		E0-40370-A-417
418	ナハ° コネジ° セット			2		E0-40370-A-418
419	デ° ング° ンコート°			1		E0-40370-A-419
420	キー			1		E0-40370-A-420
421	キースイッチ			1	(420)	E0-40370-A-421
422	オンホ° タンスイッチ(ミツハ° イカ° タ)			1		E0-40370-A-422
423	LED(クロ° ム° シロ)ACPヨウ			1		E0-40370-A-423
424	ナハ° コネジ° セット			2		E0-40370-A-424
425	デ° ング° ンコネクター			1		E0-40370-A-425
426	マイクロスイッチセット			1		E0-40370-A-426
427	ナハ° コネジ° セット			2		E0-40370-A-427
428	ジ° ユウデ° ンランプ°			1		E0-40370-A-428
429	ジ° ユウジ° アナツキナハ° コネジ°			2		E0-40370-A-429
430	バ° ッテリー° インジ° ケーター			1		E0-40370-A-430
431	ナハ° コネジ° セット			2		E0-40370-A-431
432	ケーブ° ルクランプ°			2		E0-40370-A-432
433	6 カクアナツキホ° ルトセット			2		E0-40370-A-433
434	ジ° ユウデ° ンキ(タンシツキ)			1		E0-40370-A-434
435	ジ° ユウジ° アナツキナハ° コネジ°			4		E0-40370-A-435
436	6 カクホ° ルト(SWツキ)			2		E0-40370-A-436
437	ホ° ン(24V)			1		E0-40370-A-437
438	6 カクホ° ルトセット			2		E0-40370-A-438
439	ACインバ° ーター(コント° ロー°)			1		E0-40370-A-439
440	ジ° ユウジ° アナツキナハ° コネジ°			4		E0-40370-A-440
441	コンタクター-(プ° レートツキ)			1		E0-40370-A-441
442	ナハ° コネジ° セット			2		E0-40370-A-442
443	ジ° ユウジ° アナツキナハ° コネジ°			2		E0-40370-A-443
444	6 カクアナツキホ° ルトセット			1		E0-40370-A-444
445	ヒューズ° ダ° イ			1	(446)	E0-40370-A-445
446	ツメツキヒューズ°			1		E0-40370-A-446
447	バ° ッテリー-(直送)			2		E0-40370-A-447
448	バ° ックルハ° ルト			2		E0-40370-A-448
449	モーターカバ° -			1		E0-40370-A-449

BCP-18J Fig3.電装部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
450	6 カクアナツキホ°ルト			3		E0-40370-A-450
451	デ°ンジ°フ°レーキ			1		E0-40370-A-451
452	スナツフ°リンカ°・カ°イケイ			1		E0-40370-A-452
453	ハフ°			1		E0-40370-A-453
454	キー			1		E0-40370-A-454
455	スピ°ート°センサー			1		E0-40370-A-455
456	クト°ウモーター・セット			1	451-455	E0-40370-A-456
457	6 カクアナツキホ°ルト			3		E0-40370-A-457
458	ヒラワツシャ			3		E0-40370-A-458
459	クト°ウユニットセット			1	345,346,449-458	E0-40370-A-459
460	サト°ル			1		E0-40370-A-460
461	6 カクアナツキホ°ルトセット			2		E0-40370-A-461
464	キユ11コウ			1		E0-40370-A-464
465	ソレノイト°ハ°ルフ°			1		E0-40370-A-465
466	レハ°ルケ°ージ°			1		E0-40370-A-466
467	ハ°ツケ°ージ°・DCリモコン(ACP)			1	463-466	E0-40370-A-467
468	マク°ネットスイッチ(DC24)			1		E0-40370-A-468
469	6 カクアナツキホ°ルトセット			2		E0-40370-A-469
470	タンシキヤツフ°(ヒ°ニール)			2		E0-40370-A-470
471	タンシキヤツフ°(ヒ°ニール)			1		E0-40370-A-471
472	タンシキヤツフ°(シヨウ)			3		E0-40370-A-472
961	デ°ンソウハ°ネルアツシ			1	437-445	E0-40370-A-961
962	スイツチハ°ネルアツシ			1	421-431	E0-40370-A-962
963	コントロールハント°ルフ°ロック			1	401-418	E0-40370-A-963
964	ジ°ュシハント°ル			1	401-409	E0-40370-A-964
967	コントロールハント°ルハーネス			1		E0-40370-A-967
968	モーターハーネスアツシ			1		E0-40370-A-968