

規格・低床

00010-0 7~30

1983年1月対応

セット部品は下記セットNo.で受注可です。
 □枠の部品は単体受注不可です。
 ()の部品は組込部品です。

セットNo. 構成部品

181: 68~70

182: 54,74,75

183: 80~82

184: 91~95



W車輪用

改訂—13型(4) 1/2

CP-15S-115H Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
54	スロリンクピオン			2		E0-00131-0-054
67	フレームブロック			1		E0-00131-0-067
71	クランクシャフト			1		E0-00131-0-071
73	クリスニツパル			1		E0-00131-0-073
74	テーブルピオン			2		E0-00131-0-074
75	プッシュ・ドライブメット			2		E0-00131-0-075
76	クランクセット			1	(73,75)	E0-00131-0-076
77	スロリンクピオン			1		E0-00131-0-077
78	アームピオン			2		E0-00131-0-078
79	スロリンクピオン			2		E0-00131-0-079
80	ロード・ホイールセット(カラツキ)			2	(134)	E0-00131-0-080
81	スロリンクピオン			4		E0-00131-0-081
82	ロード・ホイールシャフト			2		E0-00131-0-082
83	アームSUB			2	(85)	E0-00131-0-083
84	アームカラー			4		E0-00131-0-084
85	プッシュ・ドライブメット			4		E0-00131-0-085
86	アームロケットピオン			2		E0-00131-0-086
87	プッシュ・ドライブメット			4		E0-00131-0-087
88	ロケットセット			2	(87,90)	E0-00131-0-088
89	E-リンク			2		E0-00131-0-089
90	プッシュ・ドライブメット			2		E0-00131-0-090
134	ホイールキャップ(ショウ)			4		E0-00131-0-134
181	ハット・ホイールセット			2	68-70	E0-00131-0-181
182	テーブルピオンセット			2	54,74,75	E0-00131-0-182
183	ロード・ホイールシャフトツキセット			2	80-82	E0-00131-0-183

規格・低床

00010-0 7~30

1983年1月対応

セット部品は下記セットNo.で受注可です。
 □枠の部品は単体受注不可です。
 ()の部品は組込部品です。

セットNo. 構成部品

127: パーキングブレーキ
 141: 11~15
 142: 6, 41, 48
 143: 7~9
 144: 1~10
 145: 1~15, 41, 48
 151: 16~22, 51
 152: 51, 52
 153: 36¹~40²
 154: 27~31
 155: 1~55, NC1
 156: 1~59, NC1
 157: 1~55, 60~66, NC1
 158: 1~55, NC1, 163, 164
 161: 60, 61
 162: 56~59
 163: 62~64
 164: 59, 128
 171: オイル
 172: 塗料(スプレー)



CP-15S-115H Fig2.ポンプ部

部品No.	部品名称	種類	員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
1	ハント [®] ル		1	(6)	E0-00131-0-001
2	ハント [®] ルキャップ [®] SUB		1	(3-5)	E0-00131-0-002
6	フ [®] ッシュ・ト [®] ライメット		2		E0-00131-0-006
7	ス [®] リング [®] ヒ [®] ン		1		E0-00131-0-007
8	フ [®] ッシュ・ト [®] ライメット		1		E0-00131-0-008
9	フ [®] ランジ [®] ヤロー [®] セット		1	(8)	E0-00131-0-009
10	ロー [®] ヒ [®] ン		1		E0-00131-0-010
24	スチールホ [®] ール		1		E0-00131-0-024
25	ラム [®] ストン		1		E0-00131-0-025
26	キ [®] ウ [®] 130 [®] フ [®] ラ [®] ク [®] セット		1	(23)	E0-00131-0-026
32	E-リング [®]		1		E0-00131-0-032
33	フ [®] ランジ [®] ヤ [®] ー [®] ヒ [®] ストン		1		E0-00131-0-033
34	ス [®] リング [®] キャップ [®]		1		E0-00131-0-034
35	ス [®] リング [®]		1		E0-00131-0-035
41	ス [®] リング [®] ヒ [®] ン		2		E0-00131-0-041
42	ス [®] リング [®] ヒ [®] ン		1		E0-00131-0-042
43	スナ [®] ップ [®] リング [®]		1		E0-00131-0-043
44	ス [®] リング [®] ヒ [®] ン		1		E0-00131-0-044
46	ステア [®] リング [®] ホ [®] イルシャフト	A	1		E0-00131-0-046A
46	ステア [®] リング [®] ホ [®] イルシャフト	B	1		E0-00131-0-046B
48	ハント [®] ルヒ [®] ン		2		E0-00131-0-048
49	ハ [®] ア [®] リング [®] ウ [®] ケ		1		E0-00131-0-049
50	スラストハ [®] ア [®] リング [®]		1		E0-00131-0-050
53	ショ [®] ウ [®] コ [®] レハ [®] ール		1		E0-00131-0-053
55	テ [®] フ [®] ル		1		E0-00131-0-055
61	ホ [®] イルキャップ [®] (ヒ [®] スツキ)		2	(65,66)	E0-00131-0-061
127	*フ [®] レー [®] キASSY	A	1		E0-00131-0-127A
127	*フ [®] レー [®] キASSY	B	1		E0-00131-0-127B
141	ショ [®] ウ [®] コ [®] ロ [®] ットSUB		1	11-15	E0-00131-0-141
142	ハント [®] ルヒ [®] ンセット		2	6,41,48	E0-00131-0-142
143	フ [®] ランジ [®] ヤロー [®] セット		1	7-9	E0-00131-0-143
144	*ハント [®] ルセット		1	1-10	E0-00131-0-144
145	ハント [®] ルア [®] ッシ		1	1-15,41,48	E0-00131-0-145
151	ホ [®] ンフ [®] ハ [®] ッキンセット		1	16-22,51	E0-00131-0-151
152	レ [®] リース [®] ノズ [®] ルセット		1	51,52	E0-00131-0-152
153	ハ [®] ルフ [®] セット		1	36-40	E0-00131-0-153
154	リ [®] リーフ [®] ハ [®] ルフ [®] セット		1	27-31	E0-00131-0-154
155	ホ [®] ンフ [®] ア [®] ッシ		1	1-55,NC1	E0-00131-0-155
157	ホ [®] ンフ [®] ア [®] ッシ(イモ [®] ノシヤ [®] リンツキ)		1	1-55,60-66,NC1	E0-00131-0-157
161	ステア [®] リング [®] ホ [®] イルセット(アルミ)S		2	60,61	E0-00131-0-161
163	ステア [®] リング [®] ホ [®] ルトセット		2	62-64	E0-00131-0-163
171	*ター [®] ヒ [®] ン1		1		E0-00131-0-171
172	*ス [®] プ [®] レー		1		E0-00131-0-172