




EO-56220-E HC-U5A-70

EO-56240-E HC-U5B-70

A -B C -D

セット商品は下記セットNoで受注可です。
口枠の部品は単体受注不可です。
()の部品は組込部品です。



- セットNo : 構成部品
 901 : 201~207
 926 : 427~429,925
 942 : 422~426
 943 : 201~227,NC1
 944 : 201~215,NC1
 971 : OIL

欠番:222, 228, 305, 411, 412, 417, 418, 420

Copyright (C) 2015 Okudaya Giken Co.,Ltd. All rights reserved.

TYPE	HC-U5A-70 HC-U5B-70	DATE	2023. 10. 2
PARTS NO.	101~139 201~232 301~309 401~435	REV NO.	-

株式会社 **おくだ屋技研**

HC-U5A-70 Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類	員数	備考(I)	備考(II)
101	マストローラー(フッシュイリ)		2	(102)	E0-56220-E-101
102	フッシュ・ト・ライメット		2		E0-56220-E-102
103	リトアムセットピオン		2		E0-56220-E-103
104	Sワッシャ		2		E0-56220-E-104
105	6 カクアナツキホルト		2		E0-56220-E-105
106	フレームASSY		1		E0-56220-E-106
107	ショウコウフォークASSY		1		E0-56220-E-107
108	マストカバー(インビ)		2		E0-56220-E-108
109	ガードパネル(PET)		1		E0-56220-E-109
110	ホールブラク		4		E0-56220-E-110
111	6 カクアナツキホルト		2		E0-56220-E-111
112	Sワッシャ		2		E0-56220-E-112
113	6 カクナット		2		E0-56220-E-113
114	6 カクナット		2		E0-56220-E-114
115	ヒラワッシャ		2		E0-56220-E-115
116	テープルピオン(メッキツキ)		2		E0-56220-E-116
117	6 カクアナツキホルト		2		E0-56220-E-117
118	Sワッシャ		2		E0-56220-E-118
119	マストキャップ		1		E0-56220-E-119
120	6 カクアナツキホルト		4		E0-56220-E-120
121	Sワッシャ		4		E0-56220-E-121
122	フレキヘタル		1		E0-56220-E-122
123	Eリング		1		E0-56220-E-123
124	スプリング		1		E0-56220-E-124
125	Eリング		1		E0-56220-E-125
126	フレキヘタルピオンセット		1	(127)	E0-56220-E-126
127	Eリング		2		E0-56220-E-127
128	Hリング		1		E0-56220-E-128
129	テールコングアリング		1		E0-56220-E-129
130	スプリングピオン		1		E0-56220-E-130
131	キヤスターラケットSUB(Bツキ)		1		E0-56220-E-131
132	ステアリングホイールシャフトセット		1	(133)	E0-56220-E-132
133	Eリング		2		E0-56220-E-133
134	フレキロット		1		E0-56220-E-134
135	キヤスターホイールカラー		2		E0-56220-E-135
136	シャリンカバー(ショウ)		1		E0-56220-E-136
137	6 カクアナツキホルト		2		E0-56220-E-137
138	Hリング		1		E0-56220-E-138
139	テールコングアリング		1		E0-56220-E-139
208	グランドナット		1		E0-56220-E-208
209	ピストンカラー		1		E0-56220-E-209
210	ピストンロッド(メッキツキ)		1		E0-56220-E-210
211	ピストンリング		1		E0-56220-E-211
212	パッキンオサエワッシャ		1		E0-56220-E-212
213	ピストンリングセットナット		1		E0-56220-E-213
214	ナイロンチューブヨウツギテ		1		E0-56220-E-214
215	ツギテ(90エルホ)		1		E0-56220-E-215
216	ホーロースクリュー(クホミサキ)		1		E0-56220-E-216

HC-U5A-70 Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類	員数	備考(I)	備考(II)
217	チェーンローラーフックセット		1	(216)	E0-56220-E-217
218	スプーケットシク		1		E0-56220-E-218
219	スプーケットカバー(ネジツキ)		1	(220)	E0-56220-E-219
220	6 カクアナツキホルト		2		E0-56220-E-220
221	フッシュ・トライメット		2		E0-56220-E-221
223	チェン		1		E0-56220-E-223
224	チェーン・ジョイント(バラ)		2		E0-56220-E-224
225	チェーンアンカーホルトセット		2	(226-227)	E0-56220-E-225
226	スナップピン		2		E0-56220-E-226
227	6 カクナット		4		E0-56220-E-227
229	トレンホース		1		E0-56220-E-229
230	コウアッホース		1		E0-56220-E-230
231	ナイロンチューブヨウツキテ		1		E0-56220-E-231
232	ツキテ(ストレート)リングイリ		1		E0-56220-E-232
301	スナップリング		4		E0-56220-E-301
302	ハリング		4		E0-56220-E-302
303	スナップリング		4		E0-56220-E-303
304	ホイルシャフト・ハーカー		2		E0-56220-E-304
306	ホイルキャップ(タイ)		4		E0-56220-E-306
307	フッシュ・トライメット		2		E0-56220-E-307
308	フッシュ(フランジ)		2		E0-56220-E-308
309	アームSUB		1		E0-56220-E-309
401	ユニットケース		1		E0-56220-E-401
402	6 カクホルト(SWツキ)		1		E0-56220-E-402
403	ゴムイタ(バッテリーアタリ)		1		E0-56220-E-403
404	ゴムバンド		1		E0-56220-E-404
405	キャッチクリップ		1		E0-56220-E-405
406	ホールフック		1		E0-56220-E-406
407	ACコード(フックツキ)		1		E0-56220-E-407
408	ガラスカンヒューズ		1		E0-56220-E-408
409	ガラスカンヒューズ		1		E0-56220-E-409
410	ヒューズホルダー		2		E0-56220-E-410
413	ステー		1		E0-56220-E-413
414	6 カクホルト(SWツキ)		3		E0-56220-E-414
415	6 カクホルト(SW-PWクミコミ)		1		E0-56220-E-415
416	バッテリー(直送)		1		E0-56220-E-416
419	バッテリーターミナルカバー		1		E0-56220-E-419
421	タンシキャップ(ゴム)		1		E0-56220-E-421
422	マグネットスイッチ		1		E0-56220-E-422
423	ソレノイドバルブ		1		E0-56220-E-423
424	モーター		1		E0-56220-E-424
425	カーボンブラシ(カナクナシ)		3		E0-56220-E-425
426	エアフリーザー		1		E0-56220-E-426
427	ストッパースプーリング(Wリンク)		1		E0-56220-E-427
428	オンホタンスイッチ		1		E0-56220-E-428
429	コードロック		1		E0-56220-E-429
430	6 カクホルト		2		E0-56220-E-430
431	Sワッシャ		2		E0-56220-E-431
432	コードカケ		1		E0-56220-E-432

HC-U5A-70 Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類	員数	備考(I)	備考(II)
433	ヒラワツシャ		2		E0-56220-E-433
434	6 カクナツト		2		E0-56220-E-434
435	ノーヒューズﾌﾞﾚｰｶｰ		1		E0-56220-E-435
901	ﾊﾞｯｷﾝｾｯﾄ		1	201-207	E0-56220-E-901
921	ﾊﾞｯﾃﾘｰｺｰﾄﾞ(-)		1		E0-56220-E-921
922	ﾊﾞｯﾃﾘｰｺｰﾄﾞ(+)		1		E0-56220-E-922
923	ｽﾌﾟﾛｯｹｯﾄ(ﾌﾞｯｼﾞｲﾘ)		1	(221)	E0-56220-E-923
924	ﾛｰﾄﾞﾊﾞｲﾙｾｯﾄ(ｶﾗｰﾂｷ)		2	(306)	E0-56220-E-924
925	ｶｰﾙｺｰﾄﾞ		1		E0-56220-E-925
926	ｵﾝﾌﾞﾀﾝｽｲｯﾁ(ｺｰﾄﾞﾂｷ)		1	427-429・925	E0-56220-E-926
927	ﾌﾞﾚｰｷｱｯｼ		1		E0-56220-E-927
928	ｷﾞｻｽﾀｰﾌﾞﾚｰｷｾｯﾄ		1	123-125・128-131・134・927	E0-56220-E-928
929	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾞｲﾙ(ｶﾗｰﾂｷ)		1	(135)	E0-56220-E-929
941	充電器		1		E0-56220-E-941
942	ﾊﾞｯｹｰｼﾞ(ﾘﾓｺﾝ)		1	422-426	E0-56220-E-942
943	ﾊﾞﾝﾌﾟｱｯｼ(ﾁｪﾝﾂｷ)		1	201-227・NC1	E0-56220-E-943
944	ﾊﾞﾝﾌﾟｱｯｼ(ﾁｪﾝﾅｼ)		1	201-215・NC1	E0-56220-E-944
971	*ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ		2		E0-56220-E-971
972	*ｽﾌﾟﾚｰ(ｵﾚﾝｼﾞ)	A	1		E0-56220-E-972A
972	*ｽﾌﾟﾚｰ(ﾊﾞｰｼﾞ1)	B	1		E0-56220-E-972B
972	*ｽﾌﾟﾚｰ(ﾌﾞﾗｯｸ)	C	1		E0-56220-E-972C
972	*塗料()	D	1		E0-56220-E-972D